



476s SUPER DOUBLECOAT
- LAST STEP MARINE PASTE WAX -

- Ger en unik djup och hög glans och finish med mycket goda avstötande egenskaper mot vatten och smuts.
- Ger exceptionellt gott väderskydd.
- Ett vax rengör inte, slipar inte, polerar inte bort defekter eller oxidation, missfärgningar och smuts.
- Rekommenderas för RENGJORDA YTOR av gelcoat, färg och klarlack, fernissa, behandlad eller obehandlad metall (mässing, koppar, stål och aluminium).
- Ger ett gott skydd på epoxi (IJmopox HB Coating) under vattenlinjen, ger en avvisande yta som håller smuts borta och håller epoxin i fint estetiskt skick
- Rekommenderas INTE på gummi, bil-lister, glas, och omålad hårdplast (exempelvis ABS)

Användarinstruktioner:

- Applicera ett tunt lager vax med en handapplicator av skum eller en syntetisk svamp på en helt ren yta på 60x60 cm i taget.
- När vaxet torkat och en ljus suddig film syns på ytan avlägsna direkt med en högpresterande mikrofiberduk. Genom att dra fingret över ytan när vaxet torkat så kan du enkelt kontrollera om det är dags att avtorka - när du får damm på fingret så är vaxet klart för avtorkning, om fingret blir oljigt har inte vaxet torkat nog, och om vaxet torkat för mycket så kommer det bli mycket svårt att få bort.
- Super DoubleCoat torkar på 1-3 minuter beroende på väder och temperatur
- Om du kör med en roterande eller oscillerande polermaskin väljer du en skumpad med mjukt skum, en s k höggglans-pad. Smöra ut vax på polerkudden och gnugga ut vaxet utan att slå på maskinen - detta förhindrar att vaxet sprätter iväg. Slå på maskinen på lågt varvtal och arbeta ut vaxet tills du uppnått en viss glans men inte så länge att vaxet helt torkat ut. Det är mycket bra att applicera med maskin eftersom vaxet arbetas lite hårdare och kan bilda en tåligare yta, men undvik köra för hårt, snabbt och länge - du måste fortfarande avtorka ytan med en högpresterande mikrofiberduk och då inte uppleva att vaxet hunnit bränna fast.

Förberedelse av ytan:

- Tvätta ytan med M 4605 för att avlägsna salt, fett, sot, vax, smuts och kalk.
- Om ytan är oxiderad eller har små mikrorepor, etc., maskinpolera först med Marine Rubbing Pro. Välj syntetisk lammull om ytan är i sämre skick, välj en hård skumpad om ytan är lätt oxiderad, om ytan är fin men behöver en mycket mild polering välj en mjuk skumpad (samma sort som till vaxet). Spraya alltid schampovatten (i en sprayflaska) direkt efter polering av max. 1 m2 och avtorka med en mikrofiberduk. Rengöringen säkerställer att nedbrutna mineraloljer och restprodukter avlägsnas. Om en yta inte rengörs efter polering kommer resterna att leda till ökad och påskyndad oxidering (solen bränner och resterna fräter), samt leda till försämrad vidhäftning och hållbarhet i vaxet.
- En yta som ska vaxas ska vara helt ren, rengjord med M 4605 + vatten - om detta görs i anslutning till polering ellerfristående har ingen betydelse. Det är en stor skillnad på exempelvis diskmedel och ett koncentrerat schampo för gelcoat/lack, ett diskmedel är ett svagt medel som enbart avlägsnar fett. Undvik isopropanol - det är inte ett tvättmedel!

Underhåll:

- Rengör en vaxad yta med ett pH-neutralt schampo som inte är avfettande, gärna innehållande mycket vaxpartiklar, exempelvis Shampoo Shine.

Övrig information

- Applicera INTE vax över hela båten eller bilen, dvs över stora yta. Vaxet kommer då att både torka och härda vilket leder flammighet och det kommer bli mycket besvärligt att avlägsna vaxet.
- Vaxa inte på hösten och torka av på våren. Vaxa och torka av på en yta om 60x60 cm så som rekommenderas i användarinstruktionerna.
- Vaxets torktid varierar på luftfuktighet, temperatur, miljö, vind och sol
- Vaxa aldrig i solljus
- Rekommenderad arbetstemperatur är 13-26 C, idealet är 16-20 C
- Ytan ska kännas ljummen, rumstempererad, varken kall eller varm när du känner på ytan
- Förvara vax i rumstemperatur, undan från eld och flammor
- Fryst vax ska slängas
- Förvara vaxburken med locket helt stängt
- Om du önskar applicera mer än ett lager vax för utökad hållbarhet så kan du fortsätta bygga skiktjocklek så fort ett vaxlager har härdnat, dvs först efter 24 timmar

Rekommenderade tillbehör:



Handapplicator



Soft Back-Up Pad 135 mm



Höggglanspad



Förtvätt



Underhållstvätt



Högpresterande polerduk av mikrofiber